



INSTALLING ALONGLINE WITH THE SECONDARY BEAM

1. Cut the appropriate recess in the plasterboard according to the dimensions of the selected profile.
2. Place new secondary beams on both sides of the recess in such a way that the axial distance between them is 137 mm for Mikro profile, 148 mm for Orio profile and 224 mm for Arc profile (Shape A).
In case of a new construction, we initially place the secondary beams in the optimum position of the framework.
3. For installing Orio and Mikro profile it is not required to cut the primary beams of the framework, whereas for the Arc profile, cutting the primary beam is necessary.
4. Install the plaster light profile according to steps 1-11 of the Installation Instructions sheet.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

1. Κόβουμε την κατάλληλη εσοχή στη γυψοσανίδα σύμφωνα με τις διαστάσεις του προφίλ τοποθέτησης.
2. Τοποθετούμε νέους δευτερεύοντες οδηγούς εκατέρωθεν της εσοχής με αξονική απόσταση 137 χιλ για το προφίλ Mikro, 148 χιλ για το προφίλ Orio και 224 χιλ για το προφίλ Arc (Σχήμα A).
Εφ' όσον πρόκειται για νέα κατασκευή, προβλέπουμε εξ αρχής στη μελέτη την ιδανική τοποθέτηση των οδηγών του σκελετού.
3. Για την τοποθέτηση των προφίλ Orio και Mikro δεν απαιτείται κόψιμο του κυρίως οδηγού της ψευδοροφής, ενώ για το προφίλ Arc θα χρειαστεί κόψιμο και εκ νέου στήριξη στον κυρίως οδηγό.
4. Τοποθετούμε το γύψινο προφίλ ακολουθώντας τα βήματα 1-11 των Οδηγιών Εγκατάστασης.

INSTALLING VERTICALLY TO THE SECONDARY BEAM

5. Cut the appropriate recess at the plasterboard according to the selected profile.
6. Remove the secondary beams that prevent the installation of the plaster light profile.
7. Install new main beams in such a way that the distance between them and the plaster light profile ranges from 25-30cm (Shape B).
8. Continue with the steps 1-4.
In case of a new construction, we initially place the main beams in the optimum position according to the desired placement of the light profile.
9. Install the light profile according to steps 1-11 of the Installation Instructions sheet.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

5. Κόβουμε την κατάλληλη εσοχή στη γυψοσανίδα σύμφωνα με τις διαστάσεις του προφίλ τοποθέτησης.
6. Αφαιρούμε τους δευτερεύοντες οδηγούς που εμποδίζουν την τοποθέτηση του προφίλ.
7. Τοποθετούμε νέους κύριους οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτσι ώστε η τελική απόσταση μεταξύ αυτών και του γύψινου φωτιστικού προφίλ να κυμαίνεται μεταξύ 25-30εκ (βλ. Σχήμα B).
8. Συνεχίστε με τα βήματα 1-4.
Εφόσον πρόκειται για νέα κατασκευή προβλέπουμε εξ αρχής στη μελέτη του σκελετού την ιδανική τοποθέτηση των κύριων οδηγών, αναλόγως του επιθυμητού σημείου τοποθέτησης του γύψινου φωτιστικού προφίλ.
9. Τοποθετούμε το προφίλ σύμφωνα με τα βήματα 1-11 των Οδηγιών Εγκατάστασης.